Original		Sustituto	
TV I/O	Power TV		Power
	Mute	MUTE	Mute
	▢	DISPLAY INFO	Info
	☼	ECO 3D	3D
	Input	TIMER AV	AV
	◨	SEARCH TV/R	TV/R
	[X]	CLEAR EXIT	Exit
	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

Original		Sustituto	
	0	0	0
	Recall / -/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	[i+] / [?]	HOME SMART	Smart
	Recall / -/--	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Hold	SHIFT + ■	Shift + Stop
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Rec M.S.	REC MODE	Rec
	Memory Stick	APP MEDIA	Media
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left
	OK	OK	Ok
	Right	▶	Right
	Down	▼	Down
	Red / <<	A	Red
	Red / <<	«	<<
	Green / Stop	B	Green
	Green / Stop	■	Stop

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Yellow / Play	C Yellow		
Yellow / Play	PLAY MODE ▶ Play		
Blue / >>	D Blue		
Blue / >>	>>		
Vol +	+ VOL Vol +		
Vol -	VOL − Vol -		
Text	REPEAT TEXT Text		
Prog+	+ CH Ch +		
Prog-	CH − Ch -		
Menu	TOP MENU MENU Menu		