| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | Return | Back |
| Audio Off | Mute | Display | Info |
| Slow Down | Ch - | OK Enter | Ok |
| Stop | Stop | Menu Right | Right |
| Slow Up | Ch + | Menu Down | Down |
| Auto/Track | Smart | 1 | 1 |
| Subt. | Subt | 2 | 2 |
| Title | List | 3 | 3 |
| Pause | Pause | 4 | 4 |
| Rep/A-B | Shift + Text | Next | >>I |
| Zoom | Shift + Eject | Pbc | Media |
| Repeat/1/All | Text | Game | Vol - |
| DVD/TV | AV | Top Menu | D. Menu |
| Menu | Menu | Prev. | I << |
| Menu Up | Up | 5 | 5 |
| Menu Left | Left | 6 | 6 |
| Progr. | Sleep | 7 | 7 |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| +10 | GUIDE | | |
| 0 | 0 | | |
| C/CH | PRE-CH | | |
| Setup | OPT | | |
| Open/Close | ZOOM | | |
| Mark | SHIFT + 7 | | |
| Play | PLAY MODE | | |
| Rewind | << | | |
| Record | REC MODE | | |
| Digest | + VOL | | |
| 3D | 3D | | |
| Audio | DUAL | | |
| F. Forward | >> | | |
| Angle | FORMAT | | |
| | | | |