Original		Sustituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
THEATRE	Theatre	HOME SMART	Smart
ONE-TOUCH PLAY	One-Touch Play	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
FUNCTION	Function	SETTINGS OPT	Options
TONE	Tone	ECO 3D	3D
NIGHT	Night	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
DIMMER ANALOG	Dimmer	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
REPEAT DIGITAL	Repeat	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Sustituto	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
PICTURE NAVI	Picture Navi	DISC NAV LIST	List
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE D.TUNING	Subtitle	AD SUBT	Subt
SUBTITLE D.TUNING	D.Tuning	APP MEDIA	Media
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right

Original		Sustituto	
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TOOLS/ OPTIONS SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU/HOME DISPLAY	[+] Display	DISPLAY INFO	Info
PRESET –	I<< / Preset-		I<<
REPLAY	Replay	SHIFT +	Shift + Left
ADVANCE	Advance	SHIFT +	Shift + Right
PRESET +	>>I / Preset+		>>I
TUNING –	<< / ◁ / Tuning		<<
	Play	PLAY MODE	Play
TUNING +	>> / I> / Tuning		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
–	Volume-	VOL –	Vol -

Original		Sustituto	
PROG SOUND MODE +	Sound Mode+	+ CH	Ch +
–	Sound Mode-	CH –	Ch -

Original		Sustituto	
TV I/⏻	Power	⏻	Power
DISPLAY	[i+]	DISPLAY INFO	Info
DIMMER ANALOG	Analog	APP MEDIA	Media
REPEAT DIGITAL	Digital	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Text	REPEAT TEXT	Text
ENTER	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
DVD TOP MENU	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Sustituto	
DVD MENU	Source	TIMER AV	AV
TOOLS/ OPTIONS SYSTEM MENU	Tools / Option	SETTINGS OPT	Options
MENU/HOME DISPLAY	Home / Menu	TOP MENU MENU	Menu
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
–	Volume-	VOL –	Vol -
PROG SOUND MODE +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -