Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Google Play	Google Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix / Search

Original		Sustituto	
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Smart/Colours	LIST SMART	Smart / List
CH +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
CH -	CH-	CH - PAGE	CH- / Page-
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	☼	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Play	SLOW — Play / Slow		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
Aspect	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
Subtitles	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Lang	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		