Original	Sustituto
On	Power
Off	Shift + Power
Mute	Mute / Dimmer
AVR	Smart / List
DVD	Shift + 2
VID1	Shift + 1
HDMI 1	Shift + 8
Tape	Shift + 5
CD	Shift + 3
VID2	Shift + 4
HDMI 2	Shift + 9
AUX 1	Shift + 7
HDMI 3	Shift + 0
Sleep	Sleep / Timer
Test	Text / Goto
AM/FM	Shift + 6
Vol +	Vol +

Original	Sustituto
OSD	Display / Media
Vol -	Vol -
CH. / [≡?]	Info / Angle
Up	Up
SPKR/ Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Digital / [≡X]	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Delay/ Prev. CH	Back / Return
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Original		Sustituto	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
TUN-M	Tun- M/ [≡+]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
MEM	Mem/ [≡♦]	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TUNING	Tuning ▲	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
TUNING	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DIRECT	Direct/Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLEAR	Clear/Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PRESET	Preset ▲	CH PAGE +	CH+ / Page+
PRESET	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PRESET	Preset ▲	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
TUNING	Tuning▼	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
TONE	Tone	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESET	Preset ▼	CH PAGE -	CH- / Page-

Original		Sustituto	
PRESET	Preset ▼	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
NIGHT	Night	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SKIP DWN	I<</ Skip Down	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP UP	Skip Up/ >>I	PRESET+	>>I / Preset+
DIM	DIM / [≡]	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
	<< DVD	TUNE-	<< / Tune-
	> DVD	SLOW	Play / Slow
	>> DVD	TUNE+	>> / Tune+
	Stop DVD	HOLD	Stop / Hold
	Pause DVD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze