Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute
PP	Pre Ch
I-II	Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
--	Guide
P<P	Back
Menu	Menu

Original	Sustituto
Info	Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
P+	Ch +
P-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Red/Sound	Red
Green/Picture	Green
Yellow/Feature	Yellow
Blue/Install	Blue
TV	TV/R
AV	AV
[≡]	Text
[/ ≡]	Media

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	[≡o]	AD SUBT	Subt		
	[≡+]	PICTURE FORMAT	Format		
	[≡x]	SETTINGS OPT	Options		
	[≡♦]	ECO 3D	3D		
	[≡?]	HOME SMART	Smart		
	[≡i]	CLEAR EXIT	Exit		