Original		Sustituto	
RB 11 VTR	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/-- TIMER	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Mute	MUTE	Mute
P+	Up		Up
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	Down		Down
P-	P-	CH −	Ch -

Original		Sustituto	
+	Right		Right
+	Vol +	+ VOL	Vol +
-	Left		Left
-	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
?	?	HOME SMART	Smart
A	A	A	Red
B	B	B	Green
	Blue/Picture U	SHIFT +	Shift + Up
	Blue/Picture Dow	SHIFT +	Shift + Down
	Yellow/Sound	SHIFT +	Shift + Right
	Yellow/Sound	SHIFT +	Shift + Left
	White Up	D	Blue
	White Down	C	Yellow
REC	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Sustituto	
AV	AV	TIMER AV	AV
INFO	Text Info	DISPLAY INFO	Info
INFO	Text Info	REPEAT TEXT	Text
PRG.	← PRG	RETURN BACK	Back
♪	♪	SOUND DUAL	Dual
[♦]	[♦]	PICTURE FORMAT	Format
II	II	II	Pause
RB 11 VTR	Power VTR	SHIFT + ⏻	Shift + Power
-/-- TIMER	Timer VTR	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	>> VTR	>>	>>
-	<< VTR	<<	<<
▶	Play VTR	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop VTR	■	Stop
II	Pause VTR	SHIFT + II	Shift + Pause
▶	Step VTR	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
>>I	>>I VTR	>>I	>>I
I<<	I << VTR	I<<	I <<

Original		Sustituto	
REC	Rec VTR	REC MODE ●	Rec
AV	AV VTR	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV