Original		Sustituto	
ON/OFF	On/Off		Power
Freeview Play	Freeview Play	SETTINGS OPT	Options
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Mute	MUTE	Mute
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format

Original		Sustituto	
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Netflix	Media		
You Tube	Smart		
APPs	Shift + Media		
Rec/DVD Menu	Rec		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
Stop	Stop		
<<	<<		
>>	>>		
Play	Play		
Pause	Pause		
Rec List/DVD	D. Menu		
Red/Goto	Red		
Green/A-B	Green		
Yellow/Angle	Yellow		
Blue/Repeat	Blue		