Mandis shop

Optoma HD131X

Original	Sustituto
On	Power
Off	Shift + Power
4:3	Comp / Video
16:9	Volt / Focus
LBX	Freeze / Timer
Native	Help / Info
Brightness	+ / Play
Mode	Mode
Contrast	- / Stop
[L/R]/3D Format	3D / Invert
Gamma	Auto
Vol +	Vol + / Page +
Vol -	Vol - / Page -
Lamp Mode	Blank / Mute
Up	Up
Down	Down
Right	Right

Original	Sustituto
Left	Left
Enter	Enter
Re-sync	Eco / Aspect
Menu	Menu
Source	Source
HDMI 1	Shift + Vol + / Page +
HDMI 2	Shift + Vol - / Page -
VGA 1	Shift + + / Play
VGA 2	Shift + - / Stop
Video	Shift + Comp / Video

https://mandis.es/es/Optoma/1025380-mando-sustituto-para-Optoma-HD131X.htm