Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PRG	PRG	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CLR	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Sustituto	
0	0	HDMI-SAT 0	0
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
VIDEO OUT	Video Out	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Sustituto	
	Vol -	VOL	Vol -
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SLOWR	SlowR	CH PAGE	CH- / Page-
SLOWF	SlowF	CH PAGE	CH+ / Page+
F.RWD	<<	TUNE-	<< / Tune-
F.FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP-	I <<	PRESET-	I << / Preset-
SKIP+	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow

Original	Sustituto