| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | ZOOM | Eject |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEARCH | Search | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| PROGRAM+ | Program+ | CH + | Ch + |
| PROGRAM- | Program- | CH - | Ch - |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| HDD/DVD | HDD/DVD | APP MEDIA | Media |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| SELECT | Select | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| TV/DVD | TV/DVD | HOME SMART | Smart |
| VIDEO SOURCE | Video Source | TIMER AV | AV |
| FUNCTION | Function | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| PLAYLIST+ | Playlist+ | VOL + | Vol + |
| PLAYLIST- | Playlist- | VOL - | Vol - |
| WATCH TV | Watch TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| PLAY/PAUSE | Play/Pause | PLAY MODE | Play |
| PLAY/PAUSE | Play/Pause | | Pause |
| STOP | Stop | | Stop |
| RECORD/DUB | Record/DUB | REC MODE | Rec |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| SKIP | I << Skip | I<< | |
| SKIP | Skip >>I | >>I | |
| SEARCH | << Search | << | |
| SEARCH | Search >> | >> | |
| EDIT | Edit | A | Red |
| INSERT CHP. | Insert CHP. | B | Green |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| PLAY MODE | Play Mode | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| A-B | A-B | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| ANGLE | Angle | PICTURE FORMAT | Format |
| TITLE | Title | DISC NAV LIST | List |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |