Original	Sustituto	Original	Sustituto
System Standby	Power	Play	Play
Sleep	Sleep	Pause	Pause
Master Vol +	Vol +	Stop	Stop
Master Vol -	Vol -	Tv/Video/ANT	TV/R
Muting	Mute	Main Menu	Smart
Top Menu	Menu	Test Tone	Back
DVD Menu	D. Menu	Multi CH	3D
Up	Up	2CH	Subt
Down	Down	AFD	Dual
Right	Right	A. F. D.	List
Left	Left	+	Ch +
Enter	Ok	-	Ch -
Recall	Pre Ch	Menu >	Shift + Right
>>I / CH/Preset +	>>I	< Menu	Shift + Left
I <</ CH/Preset -	I <<	Tv CH+	Shift + Ch +
<<	<<	Tv CH-	Shift + Ch -
>>	>>	Tv Vol +	Shift + Vol +

Original	Sustituto	Original	Sustituto
TV VOL Tv Vol -	SHIFT + VOL – Shift + Vol -	9 9 Tuner	9 9
ANT TV/VTR D.SKIP D. Skip/ TV/ VTR	REPEAT TEXT Text	0 0 Tuner	0 0
VIDEO Video1	A Red	SHIFT >10 -/-- >10 Tuner/ Shift/ -/-	-/-- GUIDE Guide
VIDEO Video 2	B Green	D.TUNING ENTER Enter/ D. Tuning/ Return Tuner	DISPLAY INFO Info
SA-CD SA-CD	C Yellow	PRESET + ▶▶I Preset + Tuner	SHIFT + ≫I Shift + ≫I
VIDEO 3 DVD	D Blue	– CH/PRE I◀◀ Preset - Tuner	SHIFT + I≪ Shift + I ≪
AUX TV/TAPE MD/ Tape	TIMER AV AV		
FN SHIFT TUNER Tuner	ZOOM ⏏ Eject		
AV I/⏻ Standby AV	SHIFT + ⏻ Shift + Power		
TOP MENU 1 1 Tuner	1 1		
2 2 Tuner	2 2		
DVD MENU 3 3 Tuner	3 3		
4 4 Tuner	4 4		
ENTER 5 5 Tuner	5 5		
6 6 Tuner	6 6		
7 7 Tuner	7 7		
8 8 Tuner	8 8		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	Power	8	8
Video 1	Red	9	9
Video 2	Green	0	0
SA-CD	Yellow	>10/Shift/-/-	Guide
DVD	Blue	Enter	Info
MD/Tape	AV	D.Skip	Text
Tuner	Eject	I <<	I <<
Master Vol +	Vol +	>>I	>>I
Master Vol -	Vol -	<<	<<
Muting	Mute	>>	>>
1	1	Play	Play
2	2	Pause	Pause
3	3	Stop	Stop
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby CD	Power	>10/Shift/-/--	Guide
Video 1	Red	Enter CD	Info
Video 2	Green	I<< CD	I<<
SA-CD	Yellow	>>I CD	>>I
DVD	Blue	<< CD	<<
MD/Tape	AV	>> CD	>>
Tuner	Eject	Play CD	Play
1 CD	1	Pause CD	Pause
2 CD	2	Stop CD	Stop
3 CD	3	D.Skip CD	Text
4 CD	4	Master Vol +	Vol +
5 CD	5	Master Vol -	Vol -
6 CD	6	Muting	Mute
7 CD	7	Standby Video	Shift + Power
8 CD	8	1 Video 1	Shift + 1
9 CD	9	2 Video 1	Shift + 2
0 CD	0	3 Video 1	Shift + 3

Original	Sustituto	Original	Sustituto
4 Video 1	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 Video 1	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 Video 1	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Video 1	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Video 1	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Video 1	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Video 1	SHIFT + 0 Shift + 0		
>10/ Shift/-/-- Video 1	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
Enter Video 1	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
TV/ VTR Video 1	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
CH- Video 1	SHIFT + I<< Shift + I<<		
<< Video 1	SHIFT + << Shift + <<		
>> Video 1	SHIFT + >> Shift + >>		
CH+ Video 1	SHIFT + >>I Shift + >>I		
Play Video 1	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
Pause Video 1	SHIFT + II Shift + Pause		
Stop Video 1	SHIFT + ■ Shift + Stop		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	Power	>10/Shift/-/-- MD/Tape	Guide
Video 1	Red	Enter MD/Tape	Info
Video 2	Green	D. Skip/TV/VTR MD/Tape	Text
SA-CD	Yellow	CH- MD/Tape	I <<
DVD	Blue	CH+ MD/Tape	>>I
MD/Tape	AV	<< MD/Tape	<<
Tuner	Eject	>> MD/Tape	>>
1 MD/Tape	1	Play MD/Tape	Play
2 MD/Tape	2	Pause MD/Tape	Pause
3 MD/Tape	3	Stop MD/Tape	Stop
4 MD/Tape	4	Muting	Mute
5 MD/Tape	5	Master Vol +	Vol +
6 MD/Tape	6	Master Vol -	Vol -
7 MD/Tape	7	Standby Video	Shift + Power
8 MD/Tape	8	1 Video 2	Shift + 1
9 MD/Tape	9	2 Video 2	Shift + 2
0 MD/Tape	0	3 Video 2	Shift + 3

Original	Sustituto	Original	Sustituto
4 Video 2	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 Video 2	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 Video 2	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Video 2	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Video 2	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Video 2	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Video 2	SHIFT + 0 Shift + 0		
>10/ Shift/ - / - - Video 2	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
Enter Video 2	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
TV/ VTR Video 2	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
CH- Video 2	SHIFT + I<< Shift + I <<		
CH+ Video 2	SHIFT + >>I Shift + >>I		
<< Video 2	SHIFT + << Shift + <<		
>> Video 2	SHIFT + >> Shift + >>		
Play Video 2	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
Stop Video 2	SHIFT + Shift + Stop		
Pause Video 2	SHIFT + Shift + Pause		