Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	Media	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	+ Shift + Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Sustituto	Original	Sustituto
8	8	Tone+	>>
9	9	AV 2	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE Guide	Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
0/10	0	Tune-	SHIFT + ◀ Shift + Left
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch	Tune+	SHIFT + ▶ Shift + Right
Red	A Red	Input	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
Green	B Green	Contrast+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Yellow	C Yellow	Output	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Mix Scan	II Pause	Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
On/Tim	PLAY MODE ▶ Play	3. *	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide
Blue	D Blue	4. # 16:9	PICTURE FORMAT Format
Audio+	DISC NAV LIST List	Surround	SHIFT + A Shift + Red
Aft/Caf	REC MODE ● Rec	Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Store Text	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text	Level L	SHIFT + C Shift + Yellow
Tone-	<<	Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue
Store	SETTINGS OPT Options		
Disp	ECO 3D 3D		