Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	Media	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	Chan. Up	Ch +
Return TV	TV/R	Volume-	Vol -
Info	Shift + Info	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Sustituto	Original	Sustituto
8	8		
9	9		
Guide -/-- 1.	Guide		
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	Pre Ch		
Red	Red		
Green	Green		
Blue	Blue		
Mix Scan	SHIFT + SEARCH TV/R		
Tone-	<<		
Bright- Sys	SHIFT + CLEAR EXIT		
Contrast+	SHIFT + + CH		
Contrast-	SHIFT + CH −		
Nicam/Mono	SHIFT + B		
Tone+	>>		
Level L	SHIFT + C		
Level R/Woofer	SHIFT + D		