Original		Sustituto	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Dimmer	D	Blue
	Speakers A	A	Red
	Speakers B	B	Green
	COAXIAL	1	1
	OPTICAL	2	2
	CD	3	3
	LINE 1	4	4
	LINE 2	5	5
	LINE 3	6	6
	NET	7	7
	USB	8	8
	BLUETOOTH	9	9
	TUNER	0	0
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Band	TOP MENU MENU	Menu

Original		Sustituto	
	Mode	APP MEDIA	Media
	Memory	REC MODE	Rec
	Tuning-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
	Tuning+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	Preset-	CH −	Ch -
	Preset+	+ CH	Ch +
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Home	HOME SMART	Smart
	Return	RETURN BACK	Back
	Setup	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Option	SETTINGS OPT	Options
	Volume+	+ VOL	Vol +
	Volume-	VOL −	Vol -

Original		Sustituto		Original	Sustituto
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
NOW PLAYING	Now Playing	DISC NAV LIST	List		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
SHUFFLE	Shuffle	SEARCH TV/R	TV/R		
▷/00	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play		
▷/00	Play / Pause	❚❚	Pause		
⏮/⏪	I<< / <<	<<	<<		
⏮/⏪	I<< / <<	⏮	I<<		
□	Stop	■	Stop		
⏩/⏭	>> / >>I	>>	>>		
⏩/⏭	>> / >>I	>>I	>>I		