Original	Sustituto	Original	Sustituto
RDS ASPM	D. Menu / Top	9	9
Direct	Info / Angle	0	0
RDS PTY	Text / Goto	+10	Guide / EPG / -/--
On Screen	Smart / List	Memory /	Mute / Dimmer
RDS Display	Setup / OPT /	Zoom	Zoom / Size
Clear / Displa	Display / Media	Subtitle	Subtitle / EQ
Clear / Displa	Exit / Cancel / Clear	Menu	Menu / Home
On / Stand By	Power	Up / Tuning+	Shift + >> /
1	1	Up / Tuning+	Up
2	2	Return	Back / Return
3	3	Left	Left
Clock / Timer	Sleep / Timer	Enter	OK
4	4	Right	Right
5	5	>>I / >> /	>> / Tune+
6	6	I<< / << / Prese	I<< / Preset-
7	7	I<< / << / Prese	<< / Tune-
8	8	Down / Tuning-	Shift + << / Tune-

Original	Sustituto
Down / Tuning-	Down
>>I / >> /	>>I / Preset+
USB Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Slow	SHIFT + Shift + Play /
DVD/CD	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Still	SHIFT + Shift + Pause / Step /
DVD/CD	SHIFT + Shift + 2
DVD/CD	SHIFT + Shift + 3
DVD/CD	Green / APP / Repeat
USB	SHIFT + Shift + 8
USB	Blue / Prime Video / Random
AUX	SHIFT + Shift + 7
AUX	Red / Netflix / Search
TUNER	SHIFT + Shift + 6
TUNER	Yellow / YouTube / Repeat
Audio	Audio / Lang I/II

Original	Sustituto
Dolby VS	Sound / Title
Volume-	Vol -
Volume+	Vol +