Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Ch -	Return	Back
Slow Up	Ch +	Menu Down	Down
Stop	Stop	Volume+	Vol +
Pause	Pause	Progr.	Sleep
Subt.	Subt	Next	>>I
Auto/Track	Media	Volume-	Vol -
Rep/A-B	Shift + Text	Prev.	I <<
Title	List	Top Menu	D. Menu
Pepeat/1/All	Text	1	1
Zoom	Shift + Eject	2	2
DVD/TV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Sustituto
8	8
9	9
+10	Guide
0	0
C/CH	Pre Ch
ON/Off	Shift + Power
Open/Close	Eject
Resume	Shift + Play
Record	Rec
Play	Play
Karaoke/Step	Shift + Pause
Rewind	<<
Play/Back	Shift + Stop
Np	Shift + Subt
F. Forward	>>
Setup	Options
Video	Shift + D. Menu

Original	Sustituto
Input Source	Shift + AV
Search	Shift + Up
Mode	3D
R/L	Shift + Info
Key-	Shift + Left
Auto Scan	Shift + Ok
Key+	Shift + Right
Syst. Preset	Smart
Store	Shift + Down
Vocal/Assist	Shift + Vol +
Echo+	Shift + Ch +
Tone	Shift + Vol -
Audio	Dual
Echo-	Shift + Ch -
5.1Ch	Shift + 1
2.1Ch	Shift + 2
Pro Logic	Shift + 3

Original	Sustituto	Original	Sustituto
NTSC/PAL	PICTURE FORMAT Format		
Effect	SHIFT + 5 Shift + 5		
EQ	SHIFT + 6 Shift + 6		
Dimmer	SHIFT + MUTE Shift + Mute		
Erase	B Green		
Mark	A Red		
Clear/00:00	CLEAR EXIT Exit		
Digest	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
Lang	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
Shuffle	D Blue		
Random	C Yellow		