Mandis shop

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Up / CH+	Ch +
Mute	Mute	Down / CH-	Down
1	1	Down / CH-	Ch -
2	2	Right / Vol +	Right
3	3	Right / Vol +	Vol +
4	4	Left / Vol -	Left
5	5	Left / Vol -	Vol -
6	6	[≡i]	Info
7	7	Mix	Shift + Text
8	8	Brightness	Shift + 1
9	9	Contrast	Shift + 2
0	0	Color	Shift + 3
AV	AV	Menu	Menu
-/--	Guide	Red	Red
TV TX	Text	Green	Green
OK	Ok	Yellow	Yellow
Up / CH+	Up	Blue	Blue

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Stop	Stop		
Reveal	Play		
Update	Pause		
Clock	Options		
Sub	Subt		
Double	Dual		
Stereo A B	I <<		
Stereo Sol	<<		
Stereo Fa	>>		
Stereo ◣◢	>>I		
Stereo PS	List		