Original		Sustituto	
	Power		Power
	[+]		Display / Media
	Mute		Mute / Dimmer
	Tv/AV		AV / Input / RDS
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Timer		Sleep / Timer
	1		1
	N		D.Menu / Top
	F		Menu / Home
	2		2
	3		3
	4		4

Original		Sustituto	
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0/VCR		0
	0/VCR		Shift + 4
	Red		Red / Netflix / Search
	C		Exit / Cancel / Clear
	Green		Green / APP / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Hold		Shift + Stop /
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Index		Info / Angle
	Pause/Step		Pause / Step / Freeze
	Reveal		Smart / List

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Time Text	TV/Radio /		
Play	Play / Slow		
Tv/Text	Text / Goto		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
Rec	Rec / Rec Mode		
F/T/B	Zoom / Size		
Power VCR	Shift + Power		
Programme Up	CH+ / Page+		
Programme Down	CH- / Page-		