| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Tv Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| | Input Tv | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| | Mute Tv | SHIFT + MUTE | Shift + Mute |
| | Vol + Tv | SHIFT + | Shift + Right |
| | Vol - Tv | SHIFT + | Shift + Left |
| | CH+ Tv | SHIFT + CH + | Shift + Ch + |
| | CH- Tv | SHIFT + CH - | Shift + Ch - |
| | TV | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Aspect/Ratio | PICTURE FORMAT | Format |
| | HD | HOME SMART | Smart |
| | Mosaic | APP MEDIA | Media |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Messages | SETTINGS OPT | Options |
| | Help | TIMER AV | AV |
| | Cancel | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back |
| | Guide | -/-- GUIDE | Guide |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Info | DISPLAY INFO | Info |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL - | Vol - |
| | CH+ | + CH | Ch + |
| | CH- | CH - | Ch - |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | OK | OK | Ok |
| | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Planner | REPEAT TEXT | Text |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | << | | << |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Pl ay | PLAY MODE | Pl ay |
| | >> | | >> |
| | Red | A | Red |
| | Gr een | B | Gr een |
| | Yel l ow | C | Yel l ow |
| | Bl ue | D | Bl ue |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | * | SOUND DUAL | Dual |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| # | # | AD SUBT | Subt |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |