Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	8	8
Mute	Mute / Dimmer	9	9
Play	Play / Slow	Recall	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze	0	0
Stop	Stop / Hold	EPG	Guide / EPG / -/--
Rec	Rec / Rec Mode	Menu	Menu / Home
<<	<< / Tune-	Sources	AV / Input / RDS
I<<	I<< / Preset-	Up	Up
>>I	>>I / Preset+	Left	Left
>>	>> / Tune+	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Info	Info / Angle
4	4	Exit	Exit / Cancel / Clear
5	5	Smart	Smart / List
6	6	Vol +	Vol +
7	7	P+	CH+ / Page+

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Vol -	Vol -		
Home	Shift + Menu /		
P-	CH- / Page-		
Netflix	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /		
Red	Red / Netflix / Search		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Green	Green / APP / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
V.O.	Audio / Lang I/II		
[≡]	Text / Goto		
Subt.	Subtitle / EQ		