Mandis shop

TV LCD 7"

Original	Sustituto		Original	Sustituto	
On/Off		Power	3	3	3
Mute	MUTE	Mute	4	4	4
Return TV	SEARCH TV/R	TV/R	5	5	5
TV/AV	TIMER AV	AV	6	6	6
Menu	TOP MENU MENU	Menu	7	7	7
Menu Up		Up	8	8	8
Menu Left		Left	9	9	9
OK Enter	OK	Ok	Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE	Guide
Menu Right		Right	0/10	0	0
Menu Down		Down	2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch
Back	RETURN BACK	Back			
Volume+	+ VOL	Vol +			
Chan. Up	+ CH	Ch +			
Volume-	VOL −	Vol -			
Chan. Down	CH −	Ch -			
1	1	1			
2	2	2			

https://mandis.es/es/1035-mando-distancia-equivalente-TV-LCD-7.html