Original		Sustituto	
BD	Power BD		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
AV	AV TV	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
CH	CH+ TV	SHIFT + CH	Shift + Ch +
CH	CH- TV	SHIFT + CH	Shift + Ch -
VOL	Vol + TV	SHIFT + VOL	Shift + Vol +
VOL	Vol - TV	SHIFT + VOL	Shift + Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Sustituto	
0	0	0	0
VOL	Vol + Receiver	VOL	Vol +
VOL	Vol - Receiver	VOL	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
RE-MASTER	Re-Master	PROG SLEEP	Sleep
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
STATUS	Status	DISC NAV LIST	List
FUNCTIONS	Functions	HOME SMART	Smart
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Up	Up		
Top Menu	Menu		
Display	Info		
Down	Down		
Left	Left		
Right	Right		
Ok	Ok		
Option	Options		
Return	Back		
Red	Red		
Green	Green		
Setup	SHIFT + SETTINGS OPT Shift + Options		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
PIP	Format		
Audio	Subt		
BD/SD	Media		