Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D

Original		Sustituto	
INPUT	Input	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH –	Ch -
	Red	A	Red

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Green	Green	Tv/ Radio	TV/ R
Yellow	Yellow	Rec	Rec
Blue	Blue	T-Shift	Media
Home	Smart	Sub-T	Subt
Setup	Options		
Mouse	D. Menu		
EPG	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
Text	Text		
Stop/ Reveal	Stop		
Play/ Pause / M	Play		
Play/ Pause / M	Pause		
Index	List		
<</ Hold	<<		
>>/ Subpage	>>		
I << / Size	I <<		
I << / Size	Format		
>>I / Cancel	>>I		