Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
NICAM/A2	Nicam / A2	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide

Original		Sustituto	
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
FAV+	Fav +	SHIFT +	Shift + Up
FAV-	Fav -	SHIFT +	Shift + Down
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original	Sustituto
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Media	Media
TV / Radio	TV/R
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Play/Pause / Tex	Play
Play/Pause / Tex	Pause
Play/Pause / Tex	Text
<< / Size	<<
<< / Size	3D
>> / Reveal	>>
Stop / Hold	Stop
I << / Index	I <<
>>I / Subpage	>>I
Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
Subtitle	Subt

Original	Sustituto
Rec	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Timeshift	Smart
A-B	Back
EPG	Format