Mandis shop

RRMCGA581WJSA

Original	Sustituto
On	Power
Standby	Shift + Power
Computer	1
DVI	2
S-Video	3
Video	4
Break Timer	Sleep
Freeze	Stop
AV Mute	Mute
Page Up	Ch +
Page Down	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Pointer	D. Menu
Spot	Info
Up	Up
Left	Left

Original	Sustituto
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Left Click	Exit
Return / Right Click	Back
Keystone	Subt
Picture Mode	Format
Menu/Help	Menu
Auto/Sync	Options
Eco+Quiet	3D
Resize	Eject

https://mandis.es/es/Sharp/1623-283-mando-sustituto-para-Sharp-RRMCGA581WJSA.htm