Mandis shop

Optoma EX330

Original		Sustituto	
Power	Power		Power
Up	Up		Up
Left	Left		Left
Enter / Left cli		OK	Ok
Right	Right		Right
Down	Down		Down
R / Right Clic		SETTINGS OPT	Options
Keystone+		+ VOL	Vol +
Keystone-		VOL −	Vol -
Up/ Page+		+ CH	Ch +
Up/ Page+		SHIFT +	Shift + Up
Left / Source		TIMER AV	AV
Left / Source		SHIFT +	Shift + Left
Enter		SHIFT + OK	Shift + Ok
Right / Re-Syn		SHIFT +	Shift + Right
Down/ Page-		SHIFT +	Shift + Down
Down/ Page-		CH −	Ch -

Original		Sustituto	
Brightness 1	1/ Brightness	1	1
Menu 2	2/ Menu	2	2
Menu 2	2/ Menu	TOP MENU MENU	Menu
Zoom 3	3/ Zoom	3	3
Zoom 3	3/ Zoom	ZOOM	Eject
HDMI 4	4/ HDMI	4	4
Freeze 5	5/ Freeze	5	5
Blank 6	6/ Blank	6	6
S-Video 7	7/ S-Video	7	7
VGA 8	8/ VGA	8	8
Video 9	9/ Video	9	9

https://mandis.es/es/Optoma/1037-669-mando-sustituto-para-Optoma-EX330.html