Mandis shop

Sanyo CXPC

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| ON-OFF | On-Off | | Power |
| AUTO PC | Auto PC | HOME SMART | Smart |
| D.ZOOM | D. Zoom+ | SHIFT + | + CH Shift + Ch + |
| D.ZOOM | D. Zoom- | SHIFT + | CH − Shift + Ch - |
| FREEZE | Freeze | | Pause |
| NO SHOW | No Show | CLEAR EXIT | Exit |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| | Up | | Up |
| IMAGE | Image | PICTURE FORMAT | Format |
| VOLUME- | Left / Volume- | | Left |
| VOLUME- | Left / Volume- | VOL − | Vol - |
| SELECT | Select | OK | Ok |
| VOLUME+ | Right / | | Right |
| VOLUME+ | Right / | + VOL | Vol + |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Down | | Down |
| KEYSTONE | Keystone | APP MEDIA | Media |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| ZOOM | Zoom+ | + CH | Ch + |
| P-TIMER | P-Timer | TIMER AV | AV |
| INPUT1 | Input 1 | 1 | 1 |
| ZOOM | Zoom- | CH − | Ch - |
| COLOR.M | Color. M | ECO 3D | 3D |
| INPUT2 | Input 2 | 2 | 2 |
| FOCUS | Focus+ | | >> |
| LENS | Lens+ | | >>I |
| INPUT3 | Input 3 | 3 | 3 |
| FOCUS | Focus- | | << |
| LENS | Lens- | | I << |
| | Input Video | 4 | 4 |

https://mandis.es/es/Sanyo/1658-968-mando-sustituto-para-Sanyo-CXPC9-56229.htm