Mandis shop

RC- 180

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	CD	3
<<	<< / Tune-	V. AUX	7
>>	>> / Tune+	DAT/ Tape	5
Stop	Stop / Hold	Stereo	Audio / Lang I/II
Play	Play / Slow	Mode	Sound / Title
I <</ Volume-	I << / Preset-	Direct	Subtitle / EQ
>>I / Volume+	>>I / Preset+	Master Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	Video Select	Picture / Format
</ Disc Skip+	Rec / Rec Mode	RDS	AV / Input / RDS
Shift	Smart / List	PTY	TV/ Radio /
Channel -	CH- / Page-	Master Vol -	Vol -
Channel +	CH+ / Page+	Muting	Mute / Dimmer
VDP	2	T. Tone	Blue / Prime Video / Random
Phono	9	Cinema	Eject / Surround
Tuner	6	Panel	D. Menu / Top
VCR- 1	4	On Screen	Display / Media
VCR- 2	1		

https://mandis-notes.com/Denon/10466-9539-mando-sustituto-para-Denon-RC-180.htm