Mandis shop

Panasonic 6451058157

Original		Sustituto	
POWER	POWER	Power	Power
AUTO SETUP	AUTO SETUP	Auto	Auto
1	COMPUTER 1	Video / Comp	Comp / Video
2	COMPUTER 2	Shift + Mode	Shift + Mode
HDMI	HDMI	Mode	Mode
VIDEO	VIDEO	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
S-VIDEO	S-VIDEO	Focus / Volt	Volt / Focus
COMPONENT	COMPONENT	Invert / 3D	3D / Invert
DIGITAL LINK	DIGITAL LINK	Shift + Menu	Shift + Menu
▲	▲	Up	Up
▼	▼	Down	Down
>	>	Right	Right
<	<	Left	Left
ENTER	ENTER	Enter	Enter
MENU	MENU	Menu	Menu
SCREEN	SCREEN	Source	Source
KEYSTONE	KEYSTONE	Shift + ▲	Shift + Up

Original		Sustituto	
INFO.	INFO	Info / Help	Help / Info
LAMP	LAMP	Shift + Auto	Shift + Auto
FREEZE	FREEZE	Timer / Freeze	Freeze / Timer
AV MUTE	AV MUTE	Mute / Blank	Blank / Mute
P-TIMER	P-TIMER	Shift + Timer / Freeze	Shift + Freeze / Timer
D.ZOOM +	D.ZOOM +	Play / +	+ / Play
D.ZOOM -	D.ZOOM -	Stop / −	- / Stop
VOLUME +	VOL +	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOLUME −	VOL -	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
IMAGE	IMAGE	Aspect / Eco	Eco / Aspect
MUTE	MUTE	Shift + Mute / Blank	Shift + Blank / Mute

https://mandis.es/es/Panasonic/1679678-mando-sustituto-para-Panasonic-6451058157.html