| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | Power | |
| Open/Close | | SURROUND | Eject / Surround |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| PROG + | Prog+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| – | Prog- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| INPUT SELECT | Input Select | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| TV/ DVD | Tv/DVD | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| CHAPTER MARK | Chapter Mark | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| R MARK ERASE | Chapter Erase | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| SYSTEM MENU | System Menu | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| TITLE LIST | Title List | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| TIMER | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TIMER LIST | Timer List | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| OPTIONS | Options | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| I << | I << / Preset- | Prog- Tv | Shift + CH- / |
| ← | Guide / EPG / -/-- | Vol + Tv | Vol + |
| · → | Fav / Marker / PC | Vol - Tv | Vol - |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| <<I / ◁ I / ◁ | << / Tune- | | |
| Play | Play / Slow | | |
| >>I / I I >I / I > | >> / Tune+ | | |
| Time/Text | Text / Goto | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Rec Stop | Shift + Stop / | | |
| Synchro Rec | Zoom / Size | | |
| Rec Mode | Shift + Rec / Rec Mode | | |
| Power Tv | Shift + Power | | |
| Source Tv | Shift + AV / Input / RDS | | |
| Prog+ Tv | Shift + CH+ / Page+ | | |