Original		Sustituto	
	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
I-II	I - II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SOURCE AV	AV / Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DTV TV	TV / DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
ABC 1	1	TV 1	1
DEF 2	2	DVD 2	2
GHI 3	3	CD - STB 3	3
	Red / Page+	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red / Page+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
JKL 4	4	VIDEO 4	4
MNO 5	5	TAPE 5	5
POR 6	6	TUNER 6	6
	Green / Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Green / Page-	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Sustituto	
STU 7	7	AUX - HDD 7	7
VWX 8	8	USB 8	8
YZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
EXIT -/--	-/-- / Exit	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
EXIT -/--	-/-- / Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
M	M	HOME MENU	Menu / Home
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK / Select	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
V	V-	VOL −	Vol -

Original	Sustituto	Original	Sustituto
V+	Vol +	Size / Wide	Zoom / Size
Stop	Stop / Hold	Reveal / PIP	Shift + AV / Input / RDS
Play	Play / Slow	Index / Guide	Guide / EPG / -/--
Pause	Pause / Step / Freeze	Mix / PIP	Picture / Format
LIB	Display / Media		
Rec	Rec / Rec Mode		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Time	Sleep / Timer		
PIP-	I << / Preset-		
PIP+	>>I / Preset+		
P<P / Swap	Back / Return		
PP	Eject / Surround		
Text	Text / Goto		
Subpage	Subtitle / EQ		
Hold	Shift + Stop /		
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear		