Original	Sustituto
Power	Power
Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer
I - II	Audio / Lang I/II
Fav	Fav / Marker / PC
AV / Source	AV / Input / RDS
TV / DTV	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
Red / Page+	Red / Netflix / Search
Red / Page+	Shift + CH+ /
4	4
5	5
6	6
Green / Page-	Shift + CH- /
Green / Page-	Green / APP / Repeat

Original	Sustituto
7	7
8	8
9	9
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
-/-- / Exit	Shift + Guide / EPG / -/--
-/-- / Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0
M	Menu / Home
Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up
Left	Left
OK / Select	OK
Right	Right
Down	Down
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
V-	Vol -

Original	Sustituto
V+	Vol +
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
LIB	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Time	Sleep / Timer
PIP-	I<< / Preset-
PIP+	>>I / Preset+
P<P / Swap	Back / Return
PP	Eject / Surround
Text	Text / Goto
Subpage	Subtitle / EQ
Hold	Shift + Stop /
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear

Original	Sustituto
Size / Wide	Zoom / Size
Reveal / PIP	Shift + AV / Input / RDS
Index / Guide	Guide / EPG / -/--
Mix / PIP	Picture / Format