Original		Sustituto	
I/⏻	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INPUT	Input TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I/⏻	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
1 PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1 PROGRAM	1	TV 1	1
2 REPEAT	2	DVD 2	2
2 REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
3 FUNCTION +	Function+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
3 FUNCTION +	3	CD-STB 3	3
4 EQ	EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
4 EQ	4	VIDEO 4	4
5 DSGX	DSGX	TITLE SOUND	Sound / Title
5 DSGX	5	TAPE 5	5
6 FUNCTION −	Function-	CH PAGE −	CH- / Page-
6 FUNCTION −	6	TUNER 6	6
7 ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Sustituto	
7 ZOOM	7	AUX-HDD 7	7
8 DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
8 DIMMER	8	USB 8	8
9 TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
9 TIME	9	BLUETOOTH 9	9
0 SUBTITLE	0	HDMI-SAT 0	0
0 SUBTITLE	0/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	HOME MENU	Menu / Home
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up

Original		Sustituto	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	OK
PRESET−	I <</ Preset-	PRESET-	I << / Preset-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PRESET+	>>I / Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
TUNING−	<</ Tuning-	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
TUNING+	>>/ Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Sustituto