Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Power		Power		Left		Left
	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		OK	OK	OK
	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		Vol +	VOL +	Vol +
	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		Vol -	VOL −	Vol -
	VID 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1		PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	VID 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	VID 3	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Red/Format	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		1	TV 1	1
	Green/Sound	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		2	DVD 2	2
	Yellow/[ ]	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		3	CD-STB 3	3
	Blue/Timer	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		4	VIDEO 4	4
	Violet/PC	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		5	TAPE 5	5
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		6	TUNER 6	6
	Menu	HOME MENU	Menu / Home		7	AUX-HDD 7	7
	Up		Up		8	USB 8	8
	Down		Down		9	BLUETOOTH 9	9
	Right		Right		0/--	HDMI-SAT 0	0

Original		Sustituto	
av	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REW	<<< / REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
F.FWD	>>> / F. FWD	TUNE+	>> / Tune+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Sustituto

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Menu	Menu / Home
1	1	Exit	Exit / Cancel / Clear
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Left	Left
5	5	Right	Right
6	6	OK	OK
7	7	Red/Format	Red / Netflix / Search
8	8	Green/Sound	Green / APP / Repeat
9	9	Yellow/[ ]	Yellow / YouTube / Repeat
0/---	0	Blue/Timer	Blue / Prime Video / Random
AV	AV / Input / RDS	Violet/PC	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer	Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +	Pause	Pause / Step / Freeze
Vol -	Vol -	CD	Shift + 3
PR+	CH+ / Page+	VID 1	Eject / Surround
PR-	CH- / Page-	Tape	Shift + 5

Original	Sustituto	Original	Sustituto
VID 2	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
VID 3	RETURN BACK Back / Return		
Play	SLOW Play / Slow		
>>/ F. FWD	TUNE+ >> / Tune+		
<</ REW	TUNE- << / Tune-		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Menu	Menu / Home
1	1	Exit	Exit / Cancel / Clear
2	2	Down	Down
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	Right	Right
6	6	OK	OK
7	7	Red/Format	Red / Netflix / Search
8	8	Green/Sound	Green / APP / Repeat
9	9	Yellow/[ ]	Yellow / YouTube / Repeat
0/---	0	Blue/timer	Blue / Prime Video / Random
AV	AV / Input / RDS	Violet/PC	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer	Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +	Pause	Pause / Step / Freeze
Vol -	Vol -	Play	Play / Slow
PR+	CH+ / Page+	>>/F.FWD	>> / Tune+
PR-	CH- / Page-	<<REW	<< / Tune-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3		
VID 1	SURROUND Eject / Surround		
Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
VID 2	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
VID 3	RETURN BACK Back / Return		

Original	Sustituto		Original	Sustituto	
Power		Power	Menu		Menu / Home
1		1	Exit		Exit / Cancel / Clear
2		2	OK		OK
3		3	Up		Up
4		4	Down		Down
5		5	Right		Right
6		6	Left		Left
7		7	Red/Format		Red / Netflix / Search
8		8	Green/Sound		Green / APP / Repeat
9		9	Yellow/[ ]		Yellow / YouTube / Repeat
0/---		0	Blue/Timer		Blue / Prime Video / Random
AV		AV / Input / RDS	Violet/PC		TV/Radio /
Mute		Mute / Dimmer	Play		Play / Slow
Vol +		Vol +	>>/F. FWD		>> / Tune+
Vol -		Vol -	<<</REW		<< / Tune-
PR+		CH+ / Page+	Rec		Rec / Rec Mode
PR-		CH- / Page-	Stop		Stop / Hold

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Pause	STEP-FREEZE II Pause / Step / Freeze		
CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3		
VID 1	SURROUND ⏏ Eject / Surround		
Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
VID 2	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
VID 3	RETURN BACK Back / Return		