Mandis shop

Pi oneer AXD7472

Original		Sustituto	
Power	Power		Power
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CD	CD	3	3
PHONO	Phono	4	4
TAPE	Tape	5	5
TUNER	Tuner	6	6
AUX	AUX	7	7
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
TONE/BAL	Tone/BAL	OK	OK
L/–	L/-		Left
R/+	R/+		Right
DIRECT	Direct	LIST SMART	Smart / List

Original	Sustituto

https://mandis.es/es/Pioneer/10599-234-mando-sustituto-para-Pioneer-AXD7472.htm