Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	<<	<< / Tune-
ambilight	Picture / Format	Play	Play / Slow
prime video	Shift + Blue / Prime	>>	>> / Tune+
Windows	Display / Media	Stop	Stop / Hold
Netflix	Shift + Red / Netflix /	Pause	Pause / Step / Freeze
Rakuten Tv	Shift + Green / APP /	Rec	Rec / Rec Mode
Menu	Menu / Home	Red	Red / Netflix / Search
Search	Guide / EPG / -/--	Green	Green / APP / Repeat
Sources	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Down	Down	Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear
Left	Left	Mute	Mute / Dimmer
Right	Right	Vol +	Vol +
OK	OK	Vol -	Vol -
←	Back / Return	CH+	CH+ / Page+
Home	Shift + Menu /	CH-	CH- / Page-
List/Tv Guide	Smart / List	1	1

Original		Sustituto		Original	Sustituto
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
+ OPTIONS	Options/+	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		