Original		Sustituto	
Index		Play / Slow	
Red / -1		Red / Netflix / Search	
Green / Timer /		Green / APP / Repeat	
Yellow / Stop		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue / Reveal		Blue / Prime Video / Random	
[≡]]]		Rec / Rec Mode	
Cancel		Exit / Cancel / Clear	
Size		Zoom / Size	
TV		TV/Radio /	
Text		Text / Goto	
1		1	
2		2	
3		3	
Tint-		Shift +	Shift + Left
Tint+		Shift +	Shift + Right
4		4	
5		5	

Original		Sustituto	
6		6	
Contrast-		<< / Tune-	
Contrast+		>> / Tune+	
7		7	
8		8	
9		9	
Brightness-		I<< / Preset-	
Brightness+		>>I / Preset+	
P/C		Back / Return	
0		0	
AV		AV / Input / RDS	
←•→		Display / Media	
**		Smart / List	
PIP		Picture / Format	
i		Info / Angle	
i		Menu / Home	
----		Subtitle / EQ	

Original		Sustituto	
	Up / P+		Up
	Up / P+		CH+ / Page+
	Mute		Mute / Dimmer
	Left / Vol-		Left
	Left / Vol-		Vol-
	OK		OK
	Right / Vol+		Right
	Right / Vol+		Vol+
	AUX		Shift + 7
	Down / P-		Down
	Down / P-		CH- / Page-
	Power		Power

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	<	PRESET-	I<< / Preset-
	>	PRESET+	>>I / Preset+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Power		Power

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
-1	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
/ +1	Green/Timer	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
STOP	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	-O	TUNE-	<< / Tune-
	O+	TUNE+	>> / Tune+
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	-☼	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Sustituto	
	☼+	PRESET+	>>I / Preset+
P/C	P/C	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	Up		Up
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Left		Left
	Vol-	VOL −	Vol-
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol+	VOL +	Vol+
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P	Down		Down
	Power		Power