Original		Sustituto	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Vol + Tv		Vol +
	CH+ Tv	SHIFT +	Shift + CH+ /
	Drive Select		Display / Media
	AV Input Tv	SHIFT +	Shift + AV / Input / RDS
	Vol - Tv		Vol -
	CH- Tv	SHIFT +	Shift + CH- /
	1		1
	2		2
	3		3
	CH/Page+		CH+ / Page+
	4		4
	5		5
	6		6
	CH/Page-		CH- / Page-
	7		7

Original		Sustituto	
	8		8
	9		9
	Internet		Smart / List
	Last View		Fav / Marker / PC
	0		0
	Radio/Tv		TV/Radio /
	Skipe	SHIFT +	Shift + Smart / List
	I<< Skip		I<< / Preset-
	Skip >>I		>>I / Preset+
	<< Slow/Search/Rewi		<< / Tune-
	Slow/search >>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Pause/Pause Live		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	i/Status		Info / Angle
	X/Exit		Exit / Cancel / Clear
	Guide		Guide / EPG / -/--

Original		Sustituto	
POP-UP MENU DIRECT NAVIGATOR	Pop-Up menu/Direct	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Left		Left
	Up		Up
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
FUNCTION MENU	Function Menu	HOME MENU	Menu / Home
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Sustituto	
PROG/CHECK	Prog/Check	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
CHAPTER	Chapter	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TIME SLIP	Time Slip	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DEL	DEL	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MANUAL -10s	Manual Skip -10s	SHIFT +	Shift + Left
SKIP +60s	Manual Skip +60s	SHIFT +	Shift + Right