Original	Sustituto	Original	Sustituto
POWER Power	SHIFT + Power	INPUT Input	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
AMP POWER AMP Power	Power	INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle
TUNER ▼ Tuner Preset ▼	CH PAGE − CH- / Page-	SOURCE DIRECT Source Direct	LIST SMART Smart / List
PRESET ▲ Tuner Preset ▲	+ CH PAGE CH+ / Page+	MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
TUNER Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	VOLUME ▲ Volume+	+ VOL Vol +
CD CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	VOLUME ▼ Volume-	VOL − Vol -
RECORDER Recorder	REC MODE Rec / Rec Mode	HOME TIME Time/Home	MEDIA DISPLAY Display / Media
NETWORK Network	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	MODE Mode	FORMAT PICTURE Picture / Format
PHONO Phono	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	FAVORITE PROG Prog/Favorite	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
COAXIAL Coaxial	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	MENU Menu	HOME MENU Menu / Home
OPTICAL Optical	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	▲ Up	▲ Up
⏮ I <<	PRESET- ⏮ I << / Preset-	▼ Down	▼ Down
M-DAX SOUND MODE Sound Mode	TITLE SOUND Sound / Title	◀ Left	◀ Left
⏭ >>I	PRESET+ ⏭ >>I / Preset+	▶ Right	▶ Right
■ Stop	HOLD ■ Stop / Hold	ENTER Enter	OK OK
▶ Play	SLOW ▶ Play / Slow	1 1	TV 1 1
⏸ Pause	STEP-FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze	2 2	DVD 2 2

Original		Sustituto	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CLEAR	Clear	EXIT	Exit / Cancel / Clear
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
SEARCH A-B	Repeat	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original	Sustituto

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	SHIFT + Power	Input	Display / Media
AMP Power	Power	Source Direct	AV / Input / RDS
Tuner	SHIFT + 6	Volume+	Vol +
Tuner Preset ▼	CH- / Page-	Info	Info / Angle
Tuner Preset ▲	CH+ / Page+	Mute	Mute / Dimmer
CD	SHIFT + 3	Volume-	Vol -
Recorder	SHIFT + 8	Time/Home	Sleep / Timer
Network	SHIFT + 4	Mode	Picture / Format
Phono	SHIFT + 5	Up	Up
Coaxial	SHIFT + 9	Left	Left
Optical	SHIFT + 7	Enter	OK
I<<	I<< / Preset-	Right	Right
Sound Mode	Sound / Title	Prog/Favorite	Fav / Marker / PC
>>I	>>I / Preset+	Down	Down
Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Play	Play / Slow	1	1
Pause	Pause / Step / Freeze	2	2

Original		Sustituto		Original	Sustituto
3	3	CD-STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX-HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI-SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
SEARCH A-B	Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		