Mandis shop

Samsung AA81-00243B

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	CH List	Shift + Smart / List
Source	AV / Input / RDS	CH+	CH+ / Page+
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Smart Hub	Smart / List
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	Extra	TV/ Radio /
6	6	Info	Info / Angle
7	7	Return	Shift + Back / Return
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
- -	Zoom / Size	Left	Left
PRE-CH	Back / Return	Right	Right
Vol +	Vol +	Enter	OK
Vol -	Vol -	Red	Red / Netflix / Search
Mute	Mute / Dimmer	Green	Green / APP / Repeat

Original		Sustituto		Original	Sustituto
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
FACTORY	Factory	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /		
CC	CC	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
◀◀	<</I<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>/>>I	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		