Original		Sustituto	
Power		Power	
Power Tv		Shift +	Power
Vol + Tv		Shift +	Vol +
Play Mode		Text / Goto	
AV Tv		AV / Input / RDS	
Vol - Tv		Shift +	Vol -
1		1	
2		2	
3		3	
Vol +		Vol +	
4		4	
5		5	
6		6	
Vol -		Vol -	
7		7	
8		8	
9		9	

Original		Sustituto	
Repeat		Green / APP / Repeat	
0		0	
+10		Guide / EPG / -/--	
Mute		Mute / Dimmer	
DVD		Shift +	2
iPod/USB		Yellow / YouTube / Repeat	
Ext-In/Radio		TV/Radio /	
<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
>>		>> / Tune+	
I<<		I<< / Preset-	
Pause		Pause / Step / Freeze	
>>I		>>I / Preset+	
Surround		Audio / Lang I/II	
Stop		Stop / Hold	
Sound		Sound / Title	
Start		Smart / List	

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	Top Menu/Direct Navigator		D. Menu / Top				
	Up		Up				
	Functions		Display / Media				
	Left		Left				
	OK		OK				
	Right		Right				
	Menu/Play List		Menu / Home				
	Down		Down				
	Return		Back / Return				
	Setup/-CH Select		Setup / OPT /				
	W.SRD		Zoom / Size				
	FL Display/-Slee		Info / Angle				
	Cancel		Exit / Cancel / Clear				