Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze	Blue	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode	Info	Info / Angle
<<	<< / Tune-	Options	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Back	Back / Return
>>	>> / Tune+	Format	Picture / Format
([//]	Zoom / Size	Up	Up
Search	Fav / Marker / PC	Down	Down
☼	Menu / Home	Left	Left
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Right	Right
List	Shift + Smart / List	OK	OK
Sources	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Smart TV	Smart / List	Vol -	Vol -
Home	Shift + Menu /	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear	Mute	Mute / Dimmer
Red	Red / Netflix / Search	CH+	CH+ / Page+

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		