Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	Power	Menu	Menu / Home
USB/Card	SHIFT + USB 8 — Shift + 8	Setup	Setup / OPT /
Open/Close	SURROUND Eject / Surround	Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Title	TITLE SOUND Sound / Title
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Left	Left
Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Up	Up
1	TV 1 1	Right	Right
2	DVD 2 2	Enter	OK OK
3	CD - STB 3 3	Down	Down
4	VIDEO 4 4	REV <<	TUNE- << / Tune-
5	TAPE 5 5	FWD >>	TUNE+ >> / Tune+
6	TUNER 6 6	PREV I <<	PRESET- I << / Preset-
7	AUX - HDD 7 7	NEXT >>I	PRESET+ >>I / Preset+
8	USB 8 8	STEP Step	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze
9	BLUETOOTH 9 9	STOP Stop	HOLD Stop / Hold
CLEAR Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	PLAY/PAUSE Play/Pause	SLOW Play / Slow
0/10 0/10	HDMI - SAT 0 0	VOL Vol +	VOL Vol +

Original		Sustituto		Original	Sustituto
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
ANGLE	Angle	ANGLE / INFO	Info / Angle		
MUTE	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer		
—	Vol -	VOL —	Vol -		
L/R	L/R	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS		
N/P	N/P	GOTO / TEXT	Text / Goto		
PBC	PBC	LIST / SMART	Smart / List		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /		
V-MODE	V-Mode	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back / Return		
HD/Res.	HD/Res.	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
PROGRAM	Program	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /		
ZOOM	Zoom	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		