| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | [↔] | Picture / Format |
| Source | AV / Input / RDS | CH- | CH- / Page- |
| [illegible] | Shift + CH+ / | Mute | Mute / Dimmer |
| [illegible] | Shift + Up | Back | Back / Return |
| Menu | Menu / Home | [illegible] | Green / APP / Repeat |
| Up | Up | Play | Play / Slow |
| Left | Left | I< | I<< / Preset- |
| OK | OK | << | << / Tune- |
| Right | Right | Pause | Pause / Step / Freeze |
| Down | Down | >> | >> / Tune+ |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | >I | >>I / Preset+ |
| [illegible] | Shift + CH- / | Stop | Stop / Hold |
| [illegible] | Shift + Down | 1 | 1 |
| Vol + | Vol + | 2 | 2 |
| More | Smart / List | 3 | 3 |
| CH+ | CH+ / Page+ | 4 | 4 |
| Vol - | Vol - | 5 | 5 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| TV INPUT | TV Input | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |

| Original | Sustituto |
|---|---|