Original	Sustituto
Standby	Power
Mute	Mute / Dimmer
PN	D. Menu / Top
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Zoom	Zoom / Size
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
CH+	CH+ / Page+

Original	Sustituto
CH-	CH- / Page-
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Info	Info / Angle
Return/Exit	Back / Return
Setup	Setup / OPT /
Source	AV / Input / RDS
Goto	Shift + Text /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original		Sustituto		Original	Sustituto
0	0	HDMI - SAT 0	0		
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program		
TITLE/TTX	Title/TTX	GOTO TEXT	Text / Goto		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround		
FAVORITE	Favorite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
REPEAT	Red/Repeat	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
A-B	Green/A-B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
MENU	Yellow/Menu	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
ANGLE	Blue/Angle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		