Original		Sustituto	
DVD	Power DVD		Power
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
CH	CH+ Tv	SHIFT +	Shift + CH+ /
VOLUME	Volume+ Tv	VOL +	Vol +
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SHIFT +	Shift + TV/Radio / Program
AV	AV Tv	SHIFT +	Shift + AV / Input / RDS
CH	CH- Tv	SHIFT +	Shift + CH- /
VOLUME	Volume- Tv	VOL -	Vol -
HDD	HDD	SHIFT +	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT +	Shift + 2
SD/PC	SD/PC	SHIFT +	Shift + Fav / Marker / PC
1	1		1
2	2		2
3	3		3
CH	CH+		CH+ / Page+
4	4		4
5	5		5

Original		Sustituto	
6	6		6
CH	CH-		CH- / Page-
7	7		7
8	8		8
9	9		9
ShowView	ShowView		Info / Angle
CANCEL	✱ Cancel		Exit / Cancel / Clear
0	0		0
INPUT SELECT	Input Select		AV / Input / RDS
MANUAL SKIP	Manual Skip		Text / Goto
SKIP	⏮ Skip		I<< / Preset-
SKIP	Skip ⏭		>>I / Preset+
SLOW/SEARCH	◀◀ Slow/Search		<< / Tune-
SLOW/SEARCH	Slow/Search ▶▶		>> / Tune+
STOP	■ Stop		Stop / Hold
PAUSE	▮▮ Pause		Pause / Step / Freeze
PLAY/x1.3	▶ Play/x1.3		Play / Slow

Original		Sustituto	
DIRECT NAVIGATOR / TOP MENU	Direct Navigator/Top	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
FUNCTIONS	Functions	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
	Left / ◀▮		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right / ▮▶		Right
SUB MENU	Sub Menu	HOME / MENU	Menu / Home
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back / Return
PROG/CHECK	Prog/Check	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
STATUS	Status	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TIME SLIP	Time Slip	FORMAT / PICTURE	Picture / Format
TIMER	Timer	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer
ERASE	Erase	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Sustituto	
EXT LINK / (A)	(A) Ext Link	LIST / SMART	Smart / List
DUBBING / (B)	(B) Dubbing	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
CREATE CHAPTER / (C)	(C) Create Chapter	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II