Original		Sustituto	
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PIP	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
S.P.	S.P.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[+]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[?]	RETURN BACK	Back / Return
P.P.	P.P.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
FORMAT	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
HELP	Help	ANGLE INFO	Info / Angle
OFF	Off		Power
P	Up		Up
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
V	Left		Left
V	Vol -	VOL	Vol -
V	Right		Right

Original		Sustituto	
V	Vol +	VOL	Vol +
P	Down		Down
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
SOUND	Red/ Sound	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PICTURE	Green/ Picture	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
OVER VIEW	Yellow/ Over View	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
OTHERS	Blue/ Others	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio / Program

Original		Sustituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Sustituto