Original		Sustituto		Original		Sustituto	
INTERNET	Internet	GOTO TEXT	Text / Goto	8 tuv	8	USB 8	8
	Power		Power	9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power	CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol + Tv	VOL +	Vol +	0	0	HDMI - SAT 0	0
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INPUT AV	AV/Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	SEARCH	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
VOL -	Vol - Tv	VOL -	Vol -	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STATUS	Status	ANGLE INFO	Info / Angle	SEARCH	Search >>	TUNE+	>> / Tune+
	Skype	MEDIA DISPLAY	Display / Media	SKIP	I<</Skip	PRESET-	I<< / Preset-
3D	3D	SIZE ZOOM	Zoom / Size	SLOW PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
1	1	TV 1	1	SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
2 abc	2	DVD 2	2	TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
3 def	3	CD - STB 3	3	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
4 ghi	4	VIDEO 4	4	POP-UP MENU	Pop-Up Menu	LIST SMART	Smart / List
5 jkl	5	TAPE 5	5	HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
6 mno	6	TUNER 6	6	OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Left	Left		
Up	Up		
Right	Right		
OK	OK		
Down	Down		