Original		Sustituto	
	Power		Power
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL +	Vol +
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Sustituto	
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI-SAT 0	0
P<P	P<P	RETURN BACK	Back / Return
	Hold	HOLD ■	Stop / Hold
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[-o-] Active Control	LIST SMART	Smart / List
	[<>]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original	Sustituto	Original	Sustituto
SMART ♪/Smart	TITLE SOUND Sound / Title		
SMART [ ]/Smart	FORMAT PICTURE Picture / Format		

Original	Sustituto
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
>>	>> / Tune+
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
[≡]	Text / Goto
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -

Original	Sustituto
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[i+]	Info / Angle
0	0
P<P	Back / Return
I-II	Audio / Lang I/II
[<>]	Picture / Format

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3

Original		Sustituto	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original	Sustituto
Power	Power
Power AMP	SHIFT + Power
Source	AV / Input / RDS
>>	>> / Tune+
>> AMP	>>I / Preset+
Red	Red / Netflix / Search
Rec	Rec / Rec Mode
<< AMP	I << / Preset-
Green	Green / APP / Repeat
<<	<< / Tune-
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Stop	Stop / Hold
Blue	Blue / Prime Video / Random
Play	Play / Slow
Pause AMP	Pause / Step / Freeze
[≡] AMP	Text / Goto
Up AMP	SHIFT + Up

Original	Sustituto
Up	Up
Left	Left
Left AMP	SHIFT + Left
OK	OK
OK AMP	SHIFT + OK
Right	Right
Right AMP	SHIFT + Right
Down	Down
Down AMP	SHIFT + Down
Menu	Menu / Home
Menu AMP	D.Menu / Top
Vol + AMP	SHIFT + SMART (List)
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
P+ AMP	SHIFT + CH+ /
Vol -	Vol -
Mute AMP	SHIFT + MUTE (Dimmer)

Original	Sustituto
Mute	Mute / Dimmer
P- AMP	Shift + CH- /
P-	CH- / Page-
1 AMP	Shift + 1
1	1
2 AMP	Shift + 2
2	2
3 AMP	Shift + 3
3	3
4 AMP	Shift + 4
4	4
5 AMP	Shift + 5
5	5
6 AMP	Shift + 6
6	6
7 AMP	Shift + 7
7	7

Original	Sustituto
8 AMP	Shift + 8
8	8
9 AMP	Shift + 9
9	9
[i+]	Info / Angle
0 AMP	Shift + 0
0	0
P<P	Fav / Marker / PC
Hold	Shift + Stop /
I-II	Audio / Lang I/II
[<>]	Picture / Format
♪/Smart	Smart / List
[ ]/Smart	Display / Media